

## Адаптер JFW

015-792	адаптер SMA мама - BNC папа	JFW
015-793	адаптер SMA мама - BNC мама, DC-4ГГц	JFW
015-794	адаптер SMA папа - BNC мама	JFW
015-795	адаптер SMA мама - SMA мама	JFW
015-796	адаптер SMA мама - N папа	JFW
015-797	адаптер SMA мама - N мама	JFW
015-798	адаптер SMA папа - N мама	JFW