

## Кнопки АРЕМ

18545AD	кнопка	АРЕМ
U1202	кнопка	АРЕМ
U912	кнопка	АРЕМ
FDBP3D1282F24	кнопка	АРЕМ
18235CD	кнопка однополюсная ON-MOM, ф6,35мм, 100mA 30VDC, на плату, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC3SAD3	кнопка IP67, зеленая в черном корпусе, без подсветки, NO, от -40 до + 125градС, без фиксации	АРЕМ
IPC3SAD6	кнопка IP67, красная, квадратная, без подсветки, NO, 5A 28VDC-0.5A 48VDC, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR1SAD2LOG	кнопка IP67, черная с зеленым светодиодом, с фиксацией, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR1SAD2LOS	кнопка IP67, черная с красн. светодиодом, с фиксацией, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC3SAD2	кнопка IP67, черная, квадратная, без подсветки и фиксации, NO, от -40 до + 125градС, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3WAD2	кнопка IP67, черная, круглая, ф12мм, NO, 400mA 48VDC/AC, гибкие AWG24 выводы, от -40 градС, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3WAD2LOG	кнопка IP67, черная, круглая, ф12мм, NO, 400mA 48VDC/AC, зел. LED 2VDC, гибкие AWG24 выводы, от -40 градС, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
5GTH93542	кнопка NO, 3.5H, 50mA 24V DC, желтый LED, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GTH93582	кнопка NO, 3.5H, 50mA 24V DC, красный LED, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GTH93501	кнопка NO, 3.5H, 50mA 24V DC, синий LED, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
AV199035D200E	кнопка антивандальная, ф22мм, NO, 1A 30V DC, под пайку, IP65, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IBR3SAD200	кнопка герметичная, IP67, черная, NO, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IHSR36F6	кнопка герметичная, IP67, усиленная, красная, NO, провод. выводы, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
ISR3SAD200	кнопка герметичная, IP67, черн. с нарезн. втулкой, NO, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
ICR3SAD2	кнопка герметичная, ф12мм, мет. корпус, черн. с нарезн. втулкой, NO, 5A 28VDC, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IMP7Z422234	кнопка герметичная, ф12мм, черная ровная, NC+NO, ф15мм на панели, под фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IMR7Z422	кнопка герметичная, ф12мм, черная, NC+NO, с щелчком, под фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD2LOW	кнопка герметичная, черная с белым светодиодом, NO, от -40 град С, без фиксации, под пайку, IP67	АРЕМ
IPR3SAD2LOY	кнопка герметичная, черная с желт. светодиодом, NO, от -40 град С, без фиксации, под пайку, IP67	АРЕМ
IZNR3P42NLOB	кнопка герметичная, черная с син. LED, металл. корпус, IP67, NO, от -40 град, на плату, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD2LOB	кнопка герметичная, черная с син. светодиодом, NO, от -40 град С, без фиксации, под пайку, IP67	АРЕМ
IPR3SAD2LOG	кнопка герметичная, черная, ф12мм, зел. LED, NO, 5A 28V DC/0.5A 48V DC, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD2LOS	кнопка герметичная, черная, ф12мм, красный LED, NO, 5A 28V DC/0.5A 48V DC, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD6LOS	кнопка изолированная, IP67, красн. с красн. светодиодом, без фиксации, 200mA 50VDC/2A 125VAC	АРЕМ
IPR3SAD8101	кнопка изолированная, IP67, хромированная, без фиксации, 200mA 50VDC/2A 125VAC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1415NC6	кнопка квадратная, красная, NO/NC, 3A 12 VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3FAD2LT1	кнопка круглая черн, ф12мм, NO, 5A 28V DC/0.5A 48V DC, красн /зел. LED, IP67, 500мм провод, без фиксации	АРЕМ
9633ADX1146	кнопка металлическая NO, 0.3A 250VAC/1A 30VDC, ф16мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
PHAP3305C	кнопка тактовая бхбмм, угловая, 6.85 мм над панелью, 50 mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
PHAP3305B	кнопка тактовая бхбмм, угловая, 8.35 мм над панелью, 50 mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
PHAP3301D	кнопка тактовая бхбмм, 13 мм над панелью, 50 mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
PHAP3301	кнопка тактовая бхбмм, 4,3мм над панелью, 50 mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
PHAP3301A	кнопка тактовая бхбмм, 5мм над панелью, 50 mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
PHAP3301E	кнопка тактовая бхбмм, 7.3 мм над панелью, 50 mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
PHAP3301B	кнопка тактовая бхбмм, 9.5мм над панелью, 50 mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8432WCDB	кнопка угловая однополюсная, ф 6,35мм, ON-MOM, 0,4VA -20VAC/DC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8436WCDB	кнопка угловая однополюсная, ф 6.35мм, ON-ON, max. 0.4VA 20V AC/DC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
5GTH935	кнопка , NO, 3.5H, 50mA 24V DC, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GTH965	кнопка , NO, 6.5H, 50mA 24V DC, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GTH93522	кнопка ,NO, 3.5H, 50mA 24V DC, зеленый LED, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GTH9358222	кнопка ,NO, 3.5H, 50mA 24V DC, зеленый/красный LED, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
18545CD	кнопка 100mA 30VDC	АРЕМ
18845CD	кнопка 100mA 30VDC	АРЕМ
MPAF201020	кнопка 2-х шаговая, оптич. разряжка контактов, черная, без маркировки, IP68, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
9133YCD	Кнопка 9133YCD, пр-ль Арем	АРЕМ
IPR1SAD3	кнопка IP67, зеленая, круглая , OFF-ON, с фиксацией, под пайку, 4A 12VDC-1A 72VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IRR3S432000	кнопка IP67, зеленая, ф16мм, без подств., NO, от -40 до + 125С, без фиксации, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC1SAD2	Кнопка IP67, квадратная, черная с фиксацией, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR1SAD6	кнопка IP67, красная, круглая , OFF-ON, с фиксацией, под пайку, 4A 12VDC-1A 72VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR1FAD2	кнопка IP67, черная, круглая , OFF-ON, с фиксацией, гибкие выводы, 4A 12VDC-1A 72VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR1SAD2	кнопка IP67, черная, круглая , OFF-ON, с фиксацией, под пайку, 4A 12VDC-1A 72VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IRR3F422	кнопка IP67, черная, ф16мм, NO, без подсветки, от -40 до + 125С, с проводами, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IRR3S422000	кнопка IP67, черная, ф16мм, без подсветки, NO, от -40 до + 125С, без фиксации, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IRR3S422LOG	кнопка IP67, черная, ф16мм, зеленый LED, NO, 200mA 48V DC, под пайку, от -40 до + 125С, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IRR3F422LOG	кнопка IP67, черная, ф16мм, зеленый LED, NO, 200mA 48V DC, провода, от -40 до + 125С, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV22LB404	кнопка Security pushbutton switch 22 mm, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
5GSH935	кнопка SMT, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
3CSH9	кнопка SMT, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
3CSH9R	кнопка SMT, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, IP67, уп. катушка, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GSH9352242	кнопка SMT, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, зеленый /желтый LED, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GSH93522	кнопка SMT, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, зеленый LED, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GSH9358242	кнопка SMT, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, красн./желт. LED, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
U702	кнопка U702	АРЕМ
3ETHE63FF	кнопка Varimes, серая ф7.8мм, NO, 50mA 24VDC, 14мм над панелью, пр-ль МЕС	АРЕМ
AV191003C900E	кнопка антивандальная ф 19мм, NO, 2A 48VDC, под винт, IP65, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV091003C240K	кнопка антивандальная ф19мм, однополюсная, NO, 2A 48V DC, нерж., под разъем 2.8x0.5мм,, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV091003C940K	кнопка антивандальная ф19мм, однополюсная, NO, 2A 48V DC, нерж., под винт, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV22PNA3F4	кнопка антивандальная, ф 22мм, NC+NO, 5A 250VAC, темно-зеленая, грибок, под фастон 2,8x0,5мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV09C7L3D2003K	кнопка антивандальная, ф19мм, однополюсная, NO, 50mA 24VDC, зеленый LED 2V, IP65, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV09C703D200K	кнопка антивандальная, ф19мм, однополюсная, NO, 50mA 24VDC, под пайку, IP65, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV9SLD948V002K	кнопка антивандальная, под винт	АРЕМ
AV9SLD9481002K	кнопка антивандальная, с голубой подсветкой, под винт	АРЕМ
AV9SLD2482002K	кнопка антивандальная, ф 19мм, NO, зел/красн. подсветка кольцом, под пайку, нерж.,IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV9SLD2481002K	кнопка антивандальная, ф 19мм, NO, подсветка кольцом синяя, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV191003C900	кнопка антивандальная, ф 19мм, NO, 2A 48VDC, под винт, не изол., пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV0630C910	кнопка антивандальная, ф16мм, однополюсная, NO, 200mA 48V DC, нерж. толкатель, под винт, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV0630C900	кнопка антивандальная, ф16мм, однополюсная, NO, 200mA 48V DC, никел. латунь, под винт, пр-ль АРЕМ	АРЕМ

AV9SLD9486002K	кнопка антивандальная, ф19мм, 50mA 24VDC, подсветка красная, круг, под винт, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV09100EA240K	кнопка антивандальная, ф19мм, ON-ON, 2A 48VDC, нерж., под пайку, IP65, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV09100EA200	кнопка антивандальная, ф19мм, ON-ON, 2A 48VDC, хром., под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV09100EA270K	кнопка антивандальная, ф19мм, ON-ON, 2A 48VDC, черн. хром, под пайку, IP65, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV091003C910	кнопка антивандальная, ф19мм, однополюсная, NO, 2A 48V DC, нерж. толкатель, под винт, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV22LC204	кнопка антивандальная, ф22мм, утопл. толкатель, NC+NO, 5A 250VAC, под пайку, хромированная, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV3SLD9486005K	кнопка антивандальная, ф22мм, NO, 50mA 24VDC, красн. LED 2VDC, симв. "<>", нерж., под винт,	АРЕМ
AV24LB404	кнопка антивандальная, ф24мм, однополюсная, NO+NC, 5A 250VAC, нерж., под фастон 2,8x0,5мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV5V022000074BK	кнопка антивандальная, ф30мм, NC/NO, 1A 30VDC, подсветка зел. кольцом, нерж., под пайку/фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV56022000074BK	кнопка антивандальная, ф30мм, NC/NO, 1A 30VDC, подсветка красн. кольцом, нерж., под пайку/фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
AV51022000074BK	кнопка антивандальная, ф30мм, NC/NO, 1A 30VDC, подсветка синим кольцом, нерж., под пайку/фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD2101	кнопка герметичная , круглая, ф12мм, черная, хром. корпус, NO, 5A 28V DC/0,5A 48V DC, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD0105	кнопка герметичная , хромированная, NO, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IBR3SAD600	Кнопка герметичная IP54, 12 мм, красная, без фиксации, АРЕМ.	АРЕМ
IBR3SAD100	кнопка герметичная IP54, 12 мм, синяя, без фиксации, АРЕМ.	АРЕМ
IPR3SAD7/1	Кнопка герметичная белая, без подсветки, IP67, NO, от -40 до + 125C	АРЕМ
IPR3SAD5	кнопка герметичная желтая, без подсветки, IP67, NO, от -40 до + 125C, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD3	кнопка герметичная зеленая, без подсветки, IP67, NO, от -40 до + 125C, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3FAD6	кнопка герметичная красная, NO, 5A 28VDC - 0.5A 48VAC, гибкие выводы, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD6	кнопка герметичная красная, без подсветки, IP67, NO, от -40 до + 125C, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD1	кнопка герметичная синяя, без подсветки, IP67, NO, от -40 до + 125C, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD2104	кнопка герметичная черная, без подсветки, IP67, NO, высокий актуатор, от -40 до + 125C, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
ILR3SAD2	кнопка герметичная черная, без подсветки, IP67, NO, от -40 до + 125C, на 1,5мм -10мм панель, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD2	кнопка герметичная черная, круглая, ф 12мм, NO, 5A 28V DC/0.5A 48V DC , под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IAR3F1600	кнопка герметичная, ф16мм, красная, без фиксации, NO, 2A 24V DC, гибкие выводы, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3FAD3	кнопка герметичная, зеленая, IP67, NO, от -40 до + 125C, гибкие выводы, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3SAD2LSG	кнопка герметичная, круглая, ф12мм, черная, красн./зел. LED, NO, 5A 28V DC/0.5A 48V DC, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IAR5F1600	кнопка герметичная, ф16мм, красная, NC/NO, 2A 24VDC, гибкие выводы, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IAR5F1200	кнопка герметичная, ф16мм, черная, NC/NO, 2A 24VDC, гибкие выводы, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR5FAD2	кнопка герметичная, черная, гибкие выводы, IP67, NO/NC, -40 /+ 125C, без фиксации, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3FAD2	кнопка герметичная, черная, IP67, NO, от -40 до + 125C, гибкие выводы, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR5SAD2	кнопка герметичная, черная, NC/NO, без подсветки, под пайку/фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
ISR3SAD100	кнопка голубая с нарезной втулкой, IP67, NO, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3FAD5	кнопка желтая, IP67, NO, гибкие выводы, от -40 градС, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
ISR3SAD500	кнопка жёлтая, IP67, без фиксации	АРЕМ
IPR3FAD6LOS	кнопка красная с красным светодиодом, IP67, однополярная, 500мм провод	АРЕМ
ISR3SAD600104	кнопка красная, IP67, NO	АРЕМ
ISR3SAD600	кнопка красная, IP67, NO, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A029307	кнопка круглая с удл. рычагом, с фиксацией в 2-х пол., часть	АРЕМ
1213MRA	кнопка металл., ф12мм, NO, 4A 250VAC-4A 24VDC, под пайку/фастон, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
9633NAB	кнопка однополюсная NO, под пайку, 1A 30VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8432CD	кнопка однополюсная, ON - MOM	АРЕМ
TP32W008500	кнопка однополюсная, угловая, ON-MOM, 0.4VA 20V DC/AC, толкатель 4.5мм, черный корпус, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
9635AB	кнопка однополюсная, ф6,35мм, NO/NC, 1A 30VDC, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
9633NA	кнопка однополюсная, ф6.35мм, NO, под пайку, 1A 30VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
18535CD	кнопка однополюсная, ф6.35мм, ON-MOM, 100mA 30VDC, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
TP32P008000	кнопка однополярная, ON-MOM, 0.4VA 20V AC/DC, на плату, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
TP32W008000	кнопка однополярная, угловая, ON-MOM, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1203MAX2205	кнопка позолоченная, ф12мм, NO, 4A 250VAC-4A 24VDC, под винт, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
PBARACB002E3A	кнопка пьезоэлектрическая, ф22мм, NO, 1A 24VAC/DC, нерж., подсв. кольцом красн./зел./син. 24VDC, кабель, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3303A	кнопка тактовая	АРЕМ
RHAP3305	кнопка тактовая угловая 6x6мм, 3.15mm height, 50mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3305A	кнопка тактовая угловая 6x6мм, 3.85mm height, 50mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3302E	кнопка тактовая, 50mA 12VDC, 6x6мм, 7,3мм над PCB, заземленная	АРЕМ
RHAP3305D	кнопка тактовая, 6x6мм, 50 mA 12 VDC, горизонт. монтаж, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3302D	кнопка тактовая, 6x6мм, 50 mA 12 VDC, с заземлением, 13,0мм над платой, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
5GSH920Q	кнопка тактовая, SMD, NO, 50mA 24V DC, 2N, Quiet, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
A01MXB	кнопка толкатель	АРЕМ
IRR3S462000	кнопка ф 16мм, красная, NO, 200mA 48VDC, под пайку, IP67, от -40 до + 125градС, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IRR3V262000	кнопка ф 16мм, красная, NO, 4A 48VDC, под винт, IP67, от -40 до + 125градС, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1203MAX2308	кнопка хромированная, ф12мм, NO, 4A 250VAC-4A 24VDC, под винт, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3FAD2LOG	кнопка черная с зеленым светодиодом, IP67, однополярная, 500мм провод, без фиксации	АРЕМ
IPR3FAD2LOS	кнопка черная с красным светодиодом, IP67, однополярная, 500мм провод, без фиксации	АРЕМ
IFS3Z1AD200	кнопка черная с нарезной втулкой IP67	АРЕМ
IPR1FAD2LOY	кнопка черная с фиксацией, с желтым светодиодом, IP67, однополярная, 500мм провод	АРЕМ
IPR1SAD2LOY	кнопка черная с фиксацией, с желтым светодиодом, IP67, однополярная, под пайку	АРЕМ
ISR3SAD208	кнопка черная ф12мм , хромир. корпус, NO, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1233A-2X209	кнопка черная, ф12мм, NO, 4A 250VAC-4A 24VDC, под фастон, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1212C-2	кнопка черная, 2A 250VAC/8A 12VDC, NC, в компл. с шестигр. U42 и кругл. U411 винтами, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
U2602	кнопка черная, пластик, диам. 13мм, для переключателей 10400 серии	АРЕМ
FAP3A1422X00X	кнопка черная, ф24мм, NO, 200mA 12 VDC, под пайку, от -40град.С, пр-ль	АРЕМ
3CTL6	кнопка, NO, 50mA 24VDC, 6.4 мм над PCB, ТН монтаж, 3.5N, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
3FTL640	кнопка, навесной монтаж, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, желт. LED, IP67, от -40С, пр-ль МЕС	АРЕМ
18535AD	кнопка, однополярная, ON-MOM, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC3SAD3LOG101	кнопка, ф12мм, квадратная, зеленая с зеленым LED, NO, 5A 28VDC- 0.5A 48VDC, хром. корпус, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC3SAD5LOY101	кнопка, ф12мм, квадратная, желтая с желтым LED, NO, 5A 28VDC- 0.5A 48VDC, хром. корпус, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC3SAD6LOS101	кнопка, ф12мм, квадратная, красная с красным LED, NO, 5A 28VDC- 0.5A 48VDC, хром. корпус, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC3SAD6101	кнопка, ф12мм, квадратная, красная, NO, 5A 28VDC- 0.5A 48VDC, хром. корпус, под пайку, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC1FAD8LOG	кнопка, ф12мм, квадратная, хромированная с зел. LED, OFF-ON, 5A 28VDC- 0.5A 48VDC, провода, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC3FAD2LOG	кнопка, ф12мм, квадратная, черная с зел. LED, NO, 5A 28VDC- 0.5A 48VDC, провода, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
FAP1D1222A12N9	кнопка, ф24мм, двухполюсн., OFF-ON, 4A 12VDC, черная с син. LED 12VDC, симв. питание, под пайку, IP69K, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
5GTH92042	кнопка, NO, 2.0H, 50mA 24V DC, желтый LED, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GTH92022	кнопка, NO, 2.0H, 50mA 24V DC, зеленый LED, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GTH9202242	кнопка, NO, 2.0H, 50mA 24V DC, зеленый/желтый LED, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
5GTH920	кнопка, NO, 2.0H, 50mA 24V DC, навесной монтаж, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ

5GSH920	кнопка, SMD, NO, 50mA 24V DC, 2.0 N, пр-ль МЕС	АРЕМ
3ETH9-10.4	кнопка, ТН монтаж, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, толкатель 10.4мм, IP67, пр-тель МЕС	АРЕМ
3ETH9-08.0	кнопка, ТН монтаж, NO, 50mA 24V DC, 3.5N, толкатель 8мм, IP67, пр-тель МЕС	АРЕМ
3ATH9	кнопка, навесной монтаж, NO, 50mA 24V DC, 2.5N, IP67, от -40С, пр-ль МЕС	АРЕМ
18245CD	кнопка, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
3ESH9	кнопка, серия 3Е, NO, SPST, SMT, 50mA 24VDC, 10млн цикл., 3.5N, от -40 до +160 гр.С, IP67, пр-ль МЕС	АРЕМ
18235WCD-3	кнопка, угловая, ф6.35мм, однополюсная, ON-MOM, 100mA 30VDC, толк .ф4мм x 5,5мм, на плату, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
TP42W008000	кнопка, угловая, 2хполюсная, ON-MOM, 0.4VA 20V AC/DC max, толк. 3.55мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8442WCDB	кнопка, угловая, ф6.35мм, 2х полюсная, ON-MOM, 0.4VA 20VAC/DC, изолир. контакты, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8446WCDB	кнопка, угловая, ф6.35мм, 2х полюсная, ON-ON, 0.4VA 20VAC/DC, изолир. контакты, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8446WAKB	кнопка, угловая, ф6.35мм, 2х полюсная, ON-ON, 4A 30VDC, изолир., пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IHLR015XF2	кнопка, ф 12мм, черная, вх. напр. 5В +/-0,5В, вых. 0,5В -4,5В, выводы -провода, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IFS3Z1AD300	кнопка, ф 16мм, зеленая, ф 25мм на панели, с нарезной втулкой, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8646AKB	кнопка, ф 6.35мм, ON-ON, 4A 30V DC, изолированные контакты и толкатель, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
9633MCDB	кнопка, ф11,9мм, однополюсная, NO, 0.4VA, 20VAC/DC, контакты изолированные, под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1212C-6	кнопка, ф12мм, NC, 4A 250VAC, красный толкатель, под пайку/фастон 6,35x0,8мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1213A2	кнопка, ф12мм, NO, 4A 250VAC -8A 12VDC, под разъем 6,35x0,8мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1213C-2	кнопка, ф12мм, NO, 4A 250VAC, черный толкатель, под пайку/фастон 6,35x0,8мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
1203MA	кнопка, ф12мм, NO, 4A 250VAC-4A 24VDC, металл. толкатель, под винт, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPC3FAD8LOG	кнопка, ф12мм, квадратная, хромированная с зел. LED, NO, 5A 28VDC- 0.5A 48VDC, провода, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IRP3F422LOG	кнопка, ф16мм, NO, 200mA 48VDC, ровн.черн.с зел. LED, провода, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IFS3Z1AD600	кнопка, ф16мм, красная, ф25мм на панели, NO, 400mA 32VAC-100mA 48VDC, с нарезной втулкой, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A1PCA1Y120I203	кнопка, ф22мм, однополюсн, без фиксации, 10mA 5VAC -6A 250VAC/12VDC, зел. LED 06VDC, без гравировки, IP65, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A1PCA1Y120K203	кнопка, ф22мм, однополюсн, без фиксации, 10mA 5VAC -6A 250VAC/12VDC, зел. LED 24VDC, без гравировки, IP65, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
FPAR1B1452X0X	кнопка, ф24мм, двухполюсная, OFF-ON, 200mA 12VDC, желтая, под пайку, IP69K, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
FDAP1D1282F13	кнопка, ф24мм, двухполюсная, OFF-ON, 4A 12VDC, подсветка 12V DC: START(зел)/STOP(красн), фастон 2,8x0,5мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
FPDR3C1222D22K6	кнопка, ф30мм, однополюсн., NO, 4A 12VDC, черная, желт. LED 24VDC, маркировка "стрелка", под пайку, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
9633NCDB	кнопка, ф6.35мм, однополюсная, NO, 100mA 30VDC, под пайку, изолир. контакты, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8432WAD	кнопка, ф6.35мм, угловая, однополюсная, ON-MOM, 4A 30VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8432WA	кнопка, ф6.35мм, угловая, однополюсная, ON-MOM, 4A 30VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
8432WAK	кнопка, ф6.35мм, угловая, однополюсная, ON-MOM, 4A 30VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A02ESH3B102IX0	аварийная кнопка, ф22мм, двухполюсная, NC, 1A 30V - 3A 240VAC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A02ESI3B102IX0	аварийная кнопка, ф22мм, двухполюсная, NC, 4A 24VDC - 6A 240VAC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A02ESI3B101IX0	аварийная кнопка, ф22мм, однополюсная, NC, 4A 24VDC - 6A 240VAC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
ISR3Z1AD600104	герметичная кнопка круглая , ф12мм, красная, NO, 0.4A 32VAC/ 0.1A 48VDC, толк.4,7мм, под фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3Z1AD6104	герметичная кнопка круглая , ф12мм, красная, NO, 5A 28VDC/ 0.5A 48VDC, толк.4,7мм, под фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3Z1AD2104	герметичная кнопка круглая , ф12мм, черная, NO, толк.4,7мм, под фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
IPR3Z1AD2	герметичная кнопка круглая , черная, NO, без подсветки и фиксации, под фастон, IP67, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A01ES-DM	головка аварийной кнопки 24 мм, Mushroom head(standard), посад. диаметр 16мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A01ES	головка аварийной кнопки 24 мм, посад. диаметр 16мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A01ES-DF1	головка аварийной кнопки 24 мм, Finger grip, посад. ф16мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A01ES-D	головка аварийной кнопки 24 мм, Knurled head, посад. ф16мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A01ES-DF2	головка аварийной кнопки 24 мм, Smooth, посад. ф16мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A01ESSP3	головка аварийной кнопки 40 мм, посад. диаметр 16мм, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A02ES	головка кнопки аварийной А02 серии, ф 22мм, 12A 380VAC/16A 250VAC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A0162D	желтая квадратная крышка кнопки, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A0263D	желтая круглая крышка кнопки	АРЕМ
A0163D	желтая круглая крышка кнопки А01 серии, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A0161D	желтая прямоугольная крышка кнопки, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A0107X	квадратная кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ
A0107Y	квадратная кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ
A0172	квадратная кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ
A0204X	квадратная кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ
A0204Y	квадратная кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ
A028320	круглая кнопка с ключем 2 поз.	АРЕМ
A0110Y	круглая кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ
A0111X	круглая кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ
RHAP3321	тактовая кнопка	АРЕМ
RHAP3351	тактовая кнопка	АРЕМ
RHAP3391R	тактовая кнопка 4.2x4.2 мм, 1,5мм над панелью, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3391	тактовая кнопка 4.2x4.2 мм, 1,5мм над панелью, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3361	тактовая кнопка 6 x 3,5 мм, 4,3мм над платой, 50mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3361A	тактовая кнопка 6 x 3,5 мм, 5мм над платой, 50mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3363	тактовая кнопка 6x3.5мм, гориз. монтаж, 50mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3362	тактовая кнопка 6x3.5мм, навесной монтаж, 50mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
RHAP3368	тактовая кнопка, 6x6мм, 50mA 12VDC, пр-ль АРЕМ	АРЕМ
A0103X	прямоугольная кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ
A0201Y	прямоугольная кнопка с подсветкой (10mA-6A)	АРЕМ